



Montageanleitung für Aufkleber und Digitaldrucke

Bei größeren Aufklebern oder Digitaldrucken können Sie die Klebeseite auch mit einem Gemisch aus Wasser und ein wenig Spülmittel (Sprühflasche für Zimmerpflanzen) aufbringen. Durch das Seifenwasser kann der Aufkleber noch einige Zeit auf dem Untergrund verschoben werden. Keine Angst das Seifenwasser trocknet restlos weg, die Klebkraft der Folie wird dadurch nicht beeinträchtigt. Die Trockenzeit ist je nach Untergrund und Jahreszeit unterschiedlich (Trockenzeiten: ca. 1 Stunde auf Autos, ca. 8 Stunden auf Glasscheiben). Bei Anbringung auf Glasscheiben gilt: in das Seifenwasser weniger oder fast kein Spülmittel verwenden.

Die Trockenzeit hängt maßgeblich von der Umgebungstemperatur ab. Den Aufkleber nun mittels Rakel oder eines festen, gummierten Gegenstandes (Fensterwischer) anreiben und trocknen lassen. Sie können die Aufkleber auch im trockenen Zustand aufbringen, allerdings ist eine Korrektur der Position damit nicht mehr möglich, da die Aufkleber sehr stark haften.

Montageanleitung für Folienschriften

Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein. Die Beschriftung ist im Lieferzustand auf den vorgesehenen Untergrund aufzulegen und auszurichten. Nunmehr ist es hilfreich die genaue Position mittels eines Fineliners oder ähnlichem anzulegen, z.B. kleinen Strich vom Rand des Aufklebers bis auf den Untergrund (ca. 1 cm). Nehmen Sie die Beschriftung mit dem milchig-transparenten Übertragungspapier vom Untergrund auf. Nun kann die gesamte Folie aufgeklebt werden.

Nachdem die Folie vollflächig angerieben ist, kann das milchig-transparente Übertragungspapier abgezogen werden. Achtung: Nicht bei Temperaturen unter 5° C und nicht unter 8° C auf Glasscheiben verarbeiten. Sie können die Klebeseite auch mit einem Gemisch aus Wasser und ein wenig Spülmittel (Sprühflasche für Zimmerpflanzen) aufbringen. Durch das Seifenwasser kann der Aufkleber noch einige Zeit auf dem Untergrund verschoben werden. Keine Angst das Seifenwasser trocknet restlos weg, die Klebkraft der Folie wird dadurch nicht beeinträchtigt. Die Trockenzeit ist je nach Untergrund und Jahreszeit unterschiedlich (Trockenzeiten: ca. 1 Stunde auf Autos, ca. 8 Stunden auf Glasscheiben). Bei Anbringung auf Glasscheiben in das Seifenwasser weniger oder fast kein Spülmittel verwenden). Die Trockenzeit hängt maßgeblich von der Umgebungstemperatur ab.

Wichtig: Solange sich der Aufkleber noch im Lieferzustand befindet, ist er vor Feuchtigkeit zu schützen.